



Mode d'emploi

Ioniseur électronique pour chaussures et gants

Attention! Ne jamais toucher les aiguilles lorsque l'appareil est allumé!

Fonction:

Grâce à la combinaison de trois technologies de purification d'air reconnues mondialement, l'ioniseur vous garantit un maximum d'efficacité: élimination des particules de poussière, d'organismes microscopiques (bactéries, pollen...) et d'odeurs désagréables. Tout cela est réalisé par un générateur d'anions très efficace qui produit des ions chargés négativement (anions) détruisant bactéries, virus et organismes microscopiques. La consommation de courant ne dépasse jamais 1 W. L'oxygène actif est capable de purifier l'air, d'éliminer la fumée de cigarettes, de tabac en général et de neutraliser totalement les odeurs désagréables.

Bien-être:

AIRBUTLER Jason soigne le cuir de vos chaussures et de vos gants. Jason élimine les odeurs désagréables. Une circulation d'air enrichit en ions négatifs et en oxygène actif assèche vos chaussures et les libère d'éventuelles mycoses.

Niveau sonore:

L'appareil fonctionne sans ventilation et est silencieux.



JASON



Aire d'application:

Le domaine d'application d'**AIRBUTLER** Jason est : les chaussures et les gants de toutes sortes (pas pour les chaussures de ski!).

Mise en marche:

Branchez Jason à une prise grâce à son câble électrique ou utilisez-le avec des piles (4 x C#). Placez les piles de chaque côté de Jason. Dévissez les petits couvercles de Jason en les tournant doucement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Insérez les piles. Refermez les couvercles et appuyez sur „ON“ jusqu'à ce que la lumière verte s'allume. Jason est maintenant prêt à l'emploi.

Réglage:

Jason a deux modes d'utilisation : LOW et HIGH. En mode HIGH Jason opère pendant 15 minutes, s'éteint 10 minutes plus tard automatiquement et continue son cycle : 15 min. de fonctionnement, 10 d'arrêt. En mode LOW Jason fonctionne 15 minutes, s'éteint pendant 15 minutes et reprend un cycle régulier de : 4 minutes de fonctionnement, 4 minutes d'arrêt.

Entretien/Maintenance:

Les piles sont à changer quand le voyant normalement vert passe au rouge.

IMPORTANT:

- Ne jamais toucher l'intérieur de Jason avec un objet métallique! Risque de court circuit.
- Eloigner l'appareil de toutes sources inflammables et explosives!
- L'appareil ne doit pas être au contact de l'eau ou de la vapeur d'eau!
- Ne pas placer l'appareil en plein soleil ou proche de sources de chaleurs: radiateurs, cheminées, fours etc.
- Ne jamais utiliser d'alcool, d'essence ou de solutions acides pour nettoyer Jason.
- Placer Jason hors d'atteinte des enfants et des animaux domestiques.

Informations complémentaires:

N'effectuez aucun changement sur l'appareil. Fabricant et revendeurs ne sont pas responsables des problèmes causés par une mauvaise utilisation ou par des changements effectués sur l'appareil.

Accessoires:

1 câble électrique 230V

Données techniques:

Type	AIRBUTLER Jason
Tension	230 V / 4 x C# piles
Consommation	1 W
Ions négatifs	> 9,5 x 10 ⁵
Oxygène actif	< 0,08 ppm
Dimension	200 x 140 x 70 mm
Poids	205 g
Application	Chaussures / Gants

AIRBUTLER se réserve le droit de modifications techniques.

Si vous avez besoin de renseignements ou une question à poser, vous pouvez nous joindre à l'adresse email suivante: office@airbutler.com



Formulaire de garantie du modèle Jason

1. Tous les produits **AIRBUTLER** sont sévèrement testés et vérifiés avant de quitter l'usine. Vous bénéficiez d'une garantie de deux ans sur le fonctionnement à partir de la date d'achat.
2. Tout dommage ou problème de fonctionnement pendant la période de garantie ne sera pas pris en compte en l'absence du renvoi de ce formulaire dûment rempli. Pour vérifier l'origine des défauts, veuillez retourner l'appareil dans son emballage d'origine chez votre revendeur. Si le problème est dû à une erreur ou à un vice de fabrication, l'appareil sera réparé ou échangé. Des problèmes liés à une mauvaise utilisation ne seront pas pris en charge.
3. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une utilisation non conforme, à une erreur de montage ou de mise en route, à un branchement non conforme à une source électrique non conforme, à l'absence d'entretien ou de nettoyage. Des dommages sur le corps de l'appareil ou à l'intérieur de ce dernier (foudre, dégâts d'origine naturelle ou artificielle) ne seront également pas pris en charge.
4. La date sur le formulaire de garantie dûment rempli et la facture de l'achat de l'appareil sont absolument nécessaires pour avoir droit à notre garantie.

✂

Nom et prénom du client: _____

Adresse: _____

Date d'achat: _____

Téléphone: _____

Nom, adresse et tampon du vendeur: _____