



Mode d'emploi

Ioniseur d'air électronique pour armoire et salle de bains

Attention! Ne jamais toucher les aiguilles lorsque l'appareil est allumé!

Fonction:

Grâce à la combinaison de trois technologies de purification d'air reconnues mondialement, **AIRBUTLER** Martin vous garantit un maximum d'efficacité: élimination des particules de poussière, d'organismes microscopiques (bactéries, pollen...) et d'odeurs désagréables. Tout cela est réalisé par un générateur d'anions très efficace qui produit des ions chargés négativement (anions) qui sont capables d'éliminer les particules en suspension dans l'air et de purifier l'air. L'oxygène actif produit est capable d'éliminer bactéries, virus et mites ainsi que de neutraliser totalement les odeurs désagréables. La consommation de courant ne dépasse jamais les 2 W.

Fixation de la poussière:

Après seulement quelques jours d'utilisation, vous trouverez un dépôt considérable de polluants sur les collecteurs de poussières (à l'intérieur de l'appareil).

Bien-être:

AIRBUTLER Martin élimine odeurs, poussière, fumée, bactéries et prend soin de vos textiles, également de la laine et de la soie. A l'aide de l'oxygène actif produit **AIRBUTLER** Martin est capable de faire disparaître entièrement des vêtements les odeurs même les plus tenaces.

Peu bruyant:

AIRBUTLER Martin fonctionne sans ventilation et est silencieux.



MARTIN



Aire d'application:

Dans les armoires et les salles de bains.



Mise en marche:

AIRBUTLER Martin peut être utilisé avec des piles (6 x D#) ou peut être branché à une prise de courant à l'aide de son câble électrique. Dans des pièces humides comme par exemple les salles de bains, seul le fonctionnement avec piles est autorisé pour éviter tout risque de court-circuit. Les piles se mettent en place à l'arrière de l'appareil.

Réglage:

AIRBUTLER Martin peut être utilisé en mode LOW (bas) ou HIGH (haut), selon la pollution de l'air. Mode LOW (bas): dès qu'on branche le ioniseur, il fonctionne pendant 60 minutes, puis s'éteint 60 minutes. Ensuite il aura un cycle de 2 minutes de marche et de 60 minutes d'arrêt. Mode HIGH (haut): dès qu'on branche le ioniseur, il fonctionne pendant 60 minutes, puis s'éteint 60 minutes. Ensuite il aura un cycle de 5 minutes de marche et de 60 minutes d'arrêt. Si les odeurs sont très tenaces, vous avez la possibilité d'utiliser le mode „BURST“, afin de faire fonctionner l'appareil 60 minutes supplémentaires. Ensuite il reprendra son cycle normal. Martin est très économe et vous ne devez changer les piles que tous les 6 mois environ.

Entretien/Maintenance:

Il faut nettoyer les collecteurs de poussière du **AIRBUTLER** Martin régulièrement selon la pollution environnante, mais au moins une fois par mois. Pour cela enlevez les collecteurs de poussière de l'appareil. Procédez de la sorte : au bas/pied du ioniseur, appuyez sur le bouton poussoir et tirez en même temps, afin de pouvoir retirer les collecteurs. Nettoyez-les à l'eau tiède avec un peu de produit vaisselle. Vous pouvez utiliser une petite brosse ou une éponge. Ne remettez les collecteurs en place qu'une fois complètement secs.

Informations importantes:

- Ne jamais toucher l'intérieur du **AIRBUTLER** Martin avec un objet métallique! Risque de court-circuit. Eloignez l'appareil de toutes sources inflammables et explosives!
- L'appareil ne doit pas être au contact de l'eau ou de la vapeur d'eau!
- Ne pas placer l'appareil en plein soleil ou proche de sources de chaleurs: radiateurs, cheminées, fours etc.
- Ne jamais utiliser d'alcool, d'essence ou de solutions acides pour nettoyer Martin.

- Placez Martin hors d'atteinte des enfants et des animaux domestiques.

Informations complémentaires:

AIRBUTLER Martin purifie l'air, mais il ne remplace en rien l'aération. N'effectuez aucun changement sur l'appareil. Fabricant et revendeurs ne sont pas responsables des problèmes causés par une mauvaise utilisation ou par des changements effectués sur l'appareil.

Si vous avez besoin de renseignements ou une question à poser, vous pouvez nous joindre à l'adresse email suivante: office@airbutler.com


Accessoires:

- 1 câble électrique 230V
- 1 attache pour armoire
- 1 fixation pour montage au mur

Données techniques:

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Type | AIRBUTLER Martin |
| Tension | 230 V / 6 x D# Batteries |
| Consommation | 2 W |
| Ions négatifs | > 3,2 x 10 ⁵ |
| Oxygène actif | < 0,06 ppm |
| Dimensions | 200 x 150 x 65 mm |
| Poids | 212 g |
| Aire d'application | 10-15 m ² |

AIRBUTLER se réserve le droit de modifications techniques.



Formulaire de garantie du modèle MARTIN

1. Tous les produits **AIRBUTLER** sont sévèrement testés et vérifiés avant de quitter l'usine. Vous bénéficiez d'une garantie de deux ans sur le fonctionnement à partir de la date d'achat.
2. Tout dommage ou problème de fonctionnement pendant la période de garantie ne sera pas pris en compte en l'absence du renvoi de ce formulaire dûment rempli. Pour vérifier l'origine des défauts, veuillez retourner l'appareil dans son emballage d'origine chez votre revendeur. Si le problème est dû à une erreur ou à un vice de fabrication, l'appareil sera réparé ou échangé. Des problèmes liés à une mauvaise utilisation ne seront pas pris en charge.
3. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une utilisation non conforme, à une erreur de montage ou de mise en route, à un branchement non conforme à une source électrique non conforme, à l'absence d'entretien ou de nettoyage. Des dommages sur le corps de l'appareil ou à l'intérieur de ce dernier (foudre, dégâts d'origine naturelle ou artificielle) ne seront également pas pris en charge.
4. La date sur le formulaire de garantie dûment rempli et la facture de l'achat de l'appareil sont absolument nécessaires pour avoir droit à notre garantie.



Nom et prénom du client: _____

Adresse: _____

Date d'achat: _____

Téléphone: _____

Nom, adresse et tampon du vendeur: _____

