



Mode d'emploi

Ioniseur électronique pour véhicules

Attention! Ne jamais toucher les aiguilles lorsque l'appareil est allumé!

Fonction:

Grâce à la combinaison de trois technologies de purification d'air reconnues mondialement, l'ioniseur vous garantit un maximum d'efficacité: élimination des particules de poussière, d'organismes microscopiques (bactéries, pollen...) et d'odeurs désagréables. Tout cela est réalisé par un générateur d'anions très efficace qui produit des ions chargés négativement (anions) détruisant bactéries, virus et organismes microscopiques. La consommation de courant ne dépasse jamais 2 W. L'oxygène actif est capable de purifier l'air, d'éliminer la fumée de cigarettes, de tabac en général et de neutraliser totalement les odeurs désagréables.

Fixation de la poussière:

Après seulement quelques jours d'utilisation, vous constaterez sur le collecteur de poussière situé à l'intérieur de l'appareil qu'une quantité considérable de poussière a déjà été éliminée de l'air.

Bien-être:

AIRBUTLER Jordan élimine la poussière, les mauvaises odeurs et les bactéries de l'air que vous respirez à l'intérieur de votre véhicule. L'air ionisé vous procure du bien-être.



JORDAN



Niveau sonore:

AIRBUTLER Jordan fonctionne sans ventilation et est silencieux.

Aire d'application:

Dans tous les véhicules à habitacle. Assurez-vous que votre Jordan soit placé de telle sorte qu'il n'altère pas votre champ visuel.

Mise en marche:

Ouvrez le couvercle de l'emplacement réservé aux piles à l'arrière de l'appareil et insérez-les (4 x AA). Refermez le couvercle. Branchez l'appareil sur l'allumecigarette grâce au câble de 12 V inclus dans votre livraison. Fixez **AIRBUTLER** Jordan avec les pads autocollants sur le tableau de bord de votre véhicule. Appuyez sur „ON” pour allumer ou éteindre l'appareil. Les voyants verts indiquent le bon fonctionnement de l'appareil. Quand les lumières vertes clignotent, les piles doivent être changées. A l'arrêt les voyants verts passent au rouge après un certain temps afin de simuler une alarme.

Entretien / maintenance:

Après environ 40 heures d'utilisation, il faut nettoyer **AIRBUTLER** Jordan. Enlevez l'appareil de sa fixation en appuyant sur les boutons qui se trouvent sur les côtés du Jordan. Faites glisser les boutons-poussoirs placés sur le dos de l'appareil et ôtez la partie frontale de l'ioniseur. Utilisez un coton-tige pour nettoyer les collecteurs de poussière en métal.

Information complémentaire:

Jordan purifie l'air, mais il ne remplace en rien l'aération. N'effectuez aucun changement sur l'appareil. Fabricant et revendeurs ne sont pas responsables des problèmes causés par une mauvaise utilisation ou par des changements effectués sur l'appareil.

IMPORTANT:

- Ne jamais toucher l'intérieur de Jordan avec un objet métallique! Risque de court circuit.
- Eloigner l'appareil de toutes sources inflammables ou explosives!
- L'appareil ne doit pas être au contact de l'eau ou de la vapeur d'eau!
- Ne pas placer l'appareil en plein soleil ou proche de sources de chaleurs: radiateurs, cheminées, fours etc.
- Ne jamais utiliser d'alcool, d'essence ou de solutions acides pour nettoyer Jordan.
- Placer Jordan hors d'atteinte des enfants et des animaux domestiques.

Accessoires:

- 1 câble pour allume-cigare
- Ventouse pour vitre
- Pads autocollants
- Pied de fixation pour appareil

Données techniques:

Type	AIRBUTLER Jordan
Tension	12 V / 4 x AA piles
Consommation	2 W
Ions négatifs	> 8 x 10 ⁵
Oxygène actif	< 0,04 ppm
Dimension	120 x 100 x 50 mm
Poids	175 g
Application	Véhicule

AIRBUTLER se réserve le droit de modifications techniques.

Si vous avez besoin de renseignements ou une question à poser, vous pouvez nous joindre à l'adresse email suivante: office@airbutler.com



Formulaire de garantie du modèle Jordan

1. Tous les produits **AIRBUTLER** sont sévèrement testés et vérifiés avant de quitter l'usine. Vous bénéficiez d'une garantie de deux ans sur le fonctionnement à partir de la date d'achat.

2. Tout dommage ou problème de fonctionnement pendant la période de garantie ne sera pas pris en compte en l'absence du renvoi de ce formulaire dûment rempli. Pour vérifier l'origine des défauts, veuillez retourner l'appareil dans son emballage d'origine chez votre revendeur. Si le problème est dû à une erreur ou à un vice de fabrication, l'appareil sera réparé ou échangé. Des problèmes liés à une mauvaise utilisation ne seront pas pris en charge.

3. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une utilisation non conforme, à une erreur de montage ou de mise en route, à un branchement non conforme à une source électrique non conforme, à l'absence d'entretien ou de nettoyage. Des dommages sur le corps de l'appareil ou à l'intérieur de ce dernier (foudre, dégâts d'origine naturelle ou artificielle) ne seront également pas pris en charge.

4. La date sur le formulaire de garantie dûment rempli et la facture de l'achat de l'appareil sont absolument nécessaires pour avoir droit à notre garantie.

✂.....

Nom et prénom du client: _____

Adresse: _____

Date d'achat: _____

Téléphone: _____

Nom, adresse et tampon du vendeur: _____